

## UNX-05G トラブルシューティング

- インターネットに接続できません。  
APN の設定と無線端末側の WiFi 設定の双方が正しくなければ、インターネットに接続できません。  
無線端末が本機に WiFi 接続できているかどうか、および LED で本機がモバイルネットワークへ正常に接続できているかを確認してください。
- 設定ツール画面に接続できません。  
モデムモードでは設定ルーツ画面は開きません。  
ユーティリティを使ってルーターモードに切替えてからお試してください。
- 端末から Wi-Fi で UNX-05G が見つかりません。  
USB からの給電が 15W を満たせない場合、4.5W または 7.5W モードで動作いたします。  
この場合、Wi-Fi が使用できません。  
USB ケーブルを端末と接続し、USB 経由で設定画面にアクセスしてください。
- 本体が熱いです。問題ありませんか？  
使用中に本端末が温かくなることはありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。  
本端末の表面温度が上昇すると、温度上昇警告ランプが黄色点滅または赤点灯することがあります。  
そのような場合、継続して触れることがないようにご注意ください。  
やけどの原因となります。
- パスワードを忘れてしまいました。  
出荷状態にリセットをしてください。  
設定はご購入時の状態に戻りますので、再度お使いの SIM に関する設定が必要になる場合があります。
- 出荷状態にリセットするには。  
本端末の設定内容をお買い上げ時の状態に戻すときは、本端末の電源が入っている状態で、先の細いものを本端末側面のリセットボタンの穴に差し込み、リセットボタンを 5 秒以上押す。  
本端末が自動的に再起動し、設定がお買い上げ時の状態に戻ります。