

UNIX-35GL ソフトウェア更新簡易操作手順書

はじめに

ソフトウェア更新とは、本端末をより安全で快適にご利用いただくためにソフトウェアの更新を行う機能です。以下の内容が含まれますので、必ず最新ソフトウェアへのアップデートをお願いいたします。

ソフトウェアの更新内容としては以下の 2 つがあります。

●新機能追加

端末機能を更新することで、機能・操作性が向上し、本端末をより快適にご利用いただけます。

●品質改善

端末機能を更新することで、品質が向上し、本端末をより快適にご利用いただけます。

本端末に提供されている具体的なソフトウェア更新の内容および期間については、弊社のホームページをご覧ください。

■ご利用条件／ご注意事項

ソフトウェアアップデートはお客さまの責任において実施してください。

ソフトウェアアップデートは手順をよくお読みいただき実施してください。

UNIX-35GL でのモバイルデータ通信をご利用の場合、ダウンロードによる通信料金が発生します。

ソフトウェアが改造されているときはアップデートができません。

ソフトウェア更新は、本端末に設定された内容を残したまま行うことができますが、お客さまの端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。

ソフトウェア更新中、本端末固有の情報(機種や製造番号など)が当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。

再起動中は各種機能を利用できません。

ソフトウェア更新を行うと、一部の設定が初期化されることがありますので、再度設定を行ってください。

ソフトウェア更新に失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、お手数ですが取扱説明書に記載のお問い合わせ先へお問い合わせください。

以下の場合にはソフトウェア更新ができません。事象を解消後に再度お試しください。

- ・圏外のため、電波強度を示すランプが赤色で点滅しているとき ※オンラインでアップデートを行う場合
- ・基本ソフトウェアを不正に変更しているとき

ソフトウェア更新中は電源を切ったりしないでください。

オンラインアップデートを行う場合は、通信プロファイルを設定し、通信可能な状態にしてから実施願います。

オンラインアップデートにおける更新ファイルのダウンロード中は電波状態の良いところで、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。

■動作モードと使用ツールについて

ルーターモードの場合は、設定ツール(WEB UI)を使用したオンライン／オフラインアップデートが利用可能です。

モデムモード、または、ルーターモードで PC Utility をインストール済みの場合は、PC Utility を使用したオンライン／オフラインアップデートが利用可能です。

UNIX-35GL WEB UI から更新する(ルーターモード)

- ① UNIX-35GL が接続されている状態で、Web ブラウザから「192.168.1.1」のアドレスに接続します。
IPアドレスが変更されている場合は、変更後のIPアドレスで接続します。
- ② ログイン画面からユーザー名を入力し、ログインします。



- ③ 通信プロファイルは、[WAN 設定]→[プロファイル管理]→[追加]から設定してください。
詳細は取扱説明書の「各種機能を設定する(Web ブラウザ)」→「WAN 設定」→「プロファイル管理」をご覧ください。
- ④ [システム]→[ソフトウェアとリセット] →[FW アップデート]から FW アップデート設定画面を開きます。



- ⑤ 次のオンライン、または、オフラインでのアップデートに進みます。

オンラインでアップデートを行う(WEB UI)

■ 更新の開始

更新の開始は、以下のいずれかの方法で行います。

① 自動的に更新

- 本端末が更新可能になると、端末起動時に自動でソフトウェアを更新します。
- あらかじめ、[FW アップデート]の[FW 自動アップデート]を[有効]に設定してください。
- 詳細は取扱説明書の「各種機能を設定する(Web ブラウザ)」→「システム」→「ソフトウェアとリセット」→「FW アップデート」をご覧ください。

② すぐに更新する

- 設定ツール画面で[システム]→[ソフトウェアとリセット]→[FW アップデート]→[アップデート方式]から[オンラインアップデート]を選択し、[アップデートを確認する]をクリックしてください。

※ ソフトウェア更新が不要な場合、[現在のバージョンは最新です。]と表示されます。

※ 再起動についての確認画面が表示された場合は、内容を確認し、画面の指示に従って操作してください。

※ ダウンロードおよびインストールされていない更新ファイルがある場合、[新しいソフトバージョン]に新しいソフトウェアのバージョンが表示されます。[アップデート]をクリックして、ソフトウェアを更新してください。

オフラインでアップデートを行う(WEB UI)

■ 更新の開始

[FW 自動アップデート]を[無効]に設定している場合、弊社ホームページからダウンロードしたファームウェアを手動で更新することができます。

① 手動で更新

- あらかじめ、弊社ホームページから最新のファームウェアをダウンロードしてください。
ダウンロードファイル名(ZIP 形式圧縮ファイル): UNX-35GL_v1.0.3_WEBUI.zip
解凍後のファームウェアファイル名: UNX-35GL_v1.0.3_WEBUI.bin
- 設定ツール画面で[システム]→[ソフトウェアとリセット]→[FW アップデート]→[アップデート方式]から[手動アップデート]を選択し、[ファイル]をクリックしてダウンロードした最新のソフトウェアを選択してください。
- [アップデート]をクリックして、ソフトウェアを更新してください。

UNIX-35GL PC Utility から更新する（モデムモード／ルーターモード）

- ① UNIX-35GL が接続されている状態で、UNIX-35GL PC Utility を起動します。
- ② [システム] タブを選択します。



- ③ [プロフィール設定] ボタンをクリックして、通信プロフィールを設定してください。
詳細は取扱説明書の「USB モデムモードで接続する」 → 「システム」 → 「プロフィール設定」をご覧ください。
- ④ 次のオンライン、または、オフラインでのアップデートに進みます。

オンラインでアップデートを行う (PC Utility)

■ 更新の開始

更新の開始は、以下のいずれかの方法で行います。

① 自動的に更新

- 本端末が更新可能になると、端末起動時に自動でソフトウェアを更新します。
- あらかじめ、[システム]の[FW 自動アップデート]を[有効]に設定してください。
- 詳細は取扱説明書の「USB モデムモードで接続する」→「システム」→「FW 自動アップデート」をご覧ください。

② すぐに更新する

- [システム]→[FW 更新(FOTA)]をクリックしてください。

※ ソフトウェア更新が不要な場合、[最新の状態です]と表示されます。

※ 再起動についての確認画面が表示された場合は、内容を確認し、画面の指示に従って操作してください。

※ ダウンロードおよびインストールされていない更新ファイルがある場合はソフトウェアの更新が開始されます。

オフラインでアップデートを行う (PC Utility)

■ 更新の開始

[FW 自動アップデート]を[無効]に設定している場合、弊社ホームページからダウンロードしたファームウェアを手動で更新することができます。

① 手動で更新

- あらかじめ、弊社ホームページから最新のファームウェアをダウンロードしてください。
ダウンロードファイル名 (ZIP 形式圧縮ファイル): UNX-35GL_v1.0.3_PCUTY.zip
解凍後のファームウェアファイル名: UNX-35GL_v1.0.3_PCUTY.bin
- [システム]→[FW 更新(Local)]をクリックしてダウンロードした最新のソフトウェアを選択してください。

アップデート開始後の注意事項

上記のいずれかの手順で更新を開始しますと、電源ランプが水色(シアン)と青色で交互点滅してソフトウェアの更新を実施します。

■ 注意事項

- ソフトウェア更新中は UNX-35GL を取り外して電源を落としたりしないようにご注意ください。
- ソフトウェアの更新が完了すると端末のリセットが行われます。通常起動するまでしばらくお待ちください。