

【RX501NC 動作確認機種一覧】

2016年1月22日現在

- ◇ 一覧に無い機種は、動作確認を行っていない機種であり正常に動作しないというものではありません。
- ◇ 一覧の機種は全てクリーンインストール状態で確認しており、お客様の環境において正常動作を保証するものではありません。(周辺機器の追加やインストールアプリケーション追加などの影響により正常に動作しない場合があります。)
- ◇ 充電や給電には製品に付属の USB ケーブルをご使用ください。
- ◇ RX501NC モバイルバッテリー機能の給電能力により充電が行われない機種があります。モバイルバッテリー対象機器一覧に無い機種の場合充電が開始されない場合がありますのでご注意ください。

■ PC 接続確認済機種一覧(USB 及び無線 LAN 接続)

メーカー	型番		OS	備考
acer	ICONIA W510D		Windows8	
acer	Aspire 5741	AS5741-H32C/SF	Windows7 Home Premium SP1(64bit)	
acer	Aspire One 722		Windows7 Home Premium SP1(64bit)	
Acer	Aspire S3-391-F54D	MS2346	Windows 10 Home 64bit	
Apple	MacBook Pro	MA464J/A	MacOSX 10.6.8	OS アップグレード
Apple	MacBook Pro	MA609J/A	MacOSX 10.6.8, 10.7.5, 10.8.4	OS アップグレード
APPLE	MacBook Pro	MC700J/A	Mac OS X 10.10.3 64bit	
APPLE	MacBook Pro	MC724J/A	Mac OS X 10.10.3 64bit	
ASUS	VivoBook X202E	X202E-CT3217	Windows8(64bit)	
ASUS	X301A-RXB980D		Windows8(64bit)	
ASUS	VivoTab Smart ME400C		Windows8	
ASUS	Eee PC	1000H-X	WindowsXP Home Edition SP3	
ASUS	Eee PC 1005PE		Windows7 Starter	
ASUS	X202E-CT3217	AR5B225	Windows 10 Home 64bit	
ASUS	X301A-RXB980D		Windows 10 Home 64bit	
ASUS	VivoBook S550CM	S550CM-CJ3317	Windows 10 Home 64bit	
DELL	Inspiron 14z Ultrabook		Windows8(64bit)	
DELL	Studio 1737	PP31L	WindowsVista Home Premium SP1	
DELL	Inspiron M301z		Windows7 Home Premium SP1(64bit)	
DELL	ALIENWARE M17x	P01E	Windows7 Ultimate SP1 64bit	
FUJITSU	STYLISTIC QH77/J FMVQ77J		Windows8(64bit)	
FUJITSU	ARROWS Tab Wi-Fi QH55/J		Windows8	
FUJITSU	LIFEBOOK AH54/E	FMVA54ER	Windows7 Home Premium SP1(64bit)	
FUJITSU	LIFEBOOK AH550/AN	FMVA55ANS7	Windows7 Home Premium SP1	
FUJITSU	STYLISTIC QH77	J FMVQ77J	Windows 10 Home 64bit	

FUJITSU	LIFEBOOK AH54/E	FMVA54EB	Windows7 Home Premium SP1 64bit	
FUJITSU	LIFEBOOK SH76/HN	FMVS7HN5S8	Windows7 Professional SP1 64bit	
HP	ENVY x2 11-G005TU		Windows8	
HP	HP Pavilion Sleekbook 14-b000 (AMD モデル)		Windows8(64bit)	
HP	Pavilion dv6		Windows7 Home Premium (64bit)	
HP	ProBook 4525s		Windows7 Professional SP1	
HP	Pavilion TouchSmart Sleekbook 15-b102AU		Windows8.1 (64bit)	OS アップグレード
HP	ENVY	dv6-7202AX	Windows 10 Home 64bit	
HP	HP Pavilion Sleekbook 14- b002au	TPN-Q115	Windows 8.1 64bit	
HP	ENVY x2 11-G005tu	TPN-P104	Windows8 32bit	※USB 接続での 通信不可
Lenovo	IdeaPad Z480		Windows8(64bit)	
Lenovo	ThinkPad Tablet2 3679-4DJ		Windows8 Pro	
Lenovo	X201	3626-FJJ	WindowsXP Professional SP3	
Lenovo	ThinkPad Edge E220s		Windows7 Professional SP1(64bit)	
Lenovo	IdeaPad Z480	2148	Windows 10 Home 64bit	
Lenovo	ThinkPad T410	2522-AP3	Windows 10 Pro 32bit	
Lenovo	G580	2189-DCJ	Windows 10 Home 64bit	
Lenovo	ThinkPad10	20C1S00U00	Windows 8.1 Pro update 32bit	
Lenovo	IdeaPad Z480	2148	Windows8 64bit	
Lenovo	ThinkPad Edge E220s	5038-4FJ	Windows7 Professional SP1 64bit	
Lenovo	ThinkPad Edge 13	0197CTO	Windows7 Home Premium SP1 64bit	
Lenovo	ThinkPad T410i	2516-F7J	Windows7 Professional SP1 32bit	
NEC	Lavie M LM750/JS		Windows8(64bit)	
NEC	LaVie M LM550/FS6W		Windows7 Home Premium SP1(64bit)	
NEC	Lavie M LM750	JS6W PC- LM750JS6W	Windows 10 Home 64bit	
NEC	LaVie LM550/FS6W	PC-LM550FS6W	Windows7 Home Premium SP1 64bit	
NEC	LaVie LL750/FS6R	PC-LL750FS6R	Windows7 Home Premium SP1 64bit	
NEC	LaVie L LL750/AS6R	PC-LL750AS6R	Windows7 Home Premium SP1 32bit	
Panasonic	Let'snote NX2 CF-NX2LEABR		Windows8 Pro(64bit)	
Panasonic	Let'snote B11 CF-B11QWABR		Windows8 (64bit)	
Panasonic	Let'snote AX2 CF-AX2LEABR		Windows8 Pro(64bit)	
Panasonic	Let's note J10		Windows7 Home Premium	
Panasonic	Let's note CF-W5	CF-W5MW8HJR	WindowsVista Business SP1	
Panasonic	Let's note CF-NX2	CF-NX2LEABR	Windows 10 Pro 64bit	
Panasonic	Let's note CF-AX2	CF-AX2LEABR	Windows 10 Pro 64bit	

Panasonic	Let's note CF-RZ4	CF-RZ4CDDJR	Windows 10 Home 64bit	
Panasonic	Let's note CF-B11	CF-B11QWABR	Windows 8.1 Pro 64bit	
Panasonic	Let's note CF-J10	CF-J10PYAHR	Windows 8.1 Pro 32bit	
SONY	SVS15129CJB		Windows8(64bit)	
SONY	SVE14129CJP		Windows8(64bit)	
SONY	VAIO C シリーズ	VPCCB39FJ/P	Windows7 Home Premium SP1(64bit)	
SONY	VAIO E シリーズ	VPCEL2AJ	Windows7 Home Premium SP1(64bit)	
SONY	SVS15129CJB	SVS151C1SN	Windows 10 Home 64bit	
SONY	SVE14129CJP	SVE141L11N	Windows 10 Home 64bit	
SONY	VAIO	SVT131A11N	Windows 10 Pro 64bit	
SONY	SVS15129CJB	SVS151C1SN	Windows 8.1 64bit	
TOSHIBA	dynabook R632/W0LGS	PR6320LGNNSW-K	Windows8(64bit)	
TOSHIBA	dynabook T552/47GK		Windows8(64bit)	
TOSHIBA	dynabook R731	R731/38DK	Windows7 Professional SP1	
TOSHIBA	dynabook EX/56MRD	PAEX56MLFRD	Windows7 Home Premium	
TOSHIBA	dynabook TX TX/66J2	PATX66J2LP	WindowsVista Home Premium SP2(64bit)	
TOSHIBA	dynabook UX/23JBL	PAUX23JNLBL	WindowsXP Home Edition SP3	
TOSHIBA	dynabook R632	W0LGS PR6320LGNNSW	Windows 10 Home 64bit	
TOSHIBA	dynabook T552	47GK PT55247GBHK	Windows 10 Home 64bit	
TOSHIBA	dynabook Satellite T571	W5TE PT5715TEBGBW	Windows 10 Home 32bit	
TOSHIBA	dynabook satellite B352	W2CGW	Windows 10 Home 64bit	
TOSHIBA	dynabook T451/46ER	PT45146ESFR	Windows7 Home Premium SP1 32bit	
TOSHIBA	dynabook R731/38DK	PR73138DRJK	Windows7 Professional SP1 64bit	
TOSHIBA	dynabook R632/28FS	PR63228FMFS	Windows7 Home Premium SP1 64bit	
TOSHIBA	dynabook R632/W1RFS	PR6321RFMFSW	Windows7 Home Premium SP1 64bit	

■ 無線 LAN 機器接続確認済機種一覧

メーカー	型番	OS	備考
任天堂	ニンテンドー3DS	-	
任天堂	ニンテンドー3DS LL	-	
任天堂	Wii U	-	
SONY	PSP(PlaystationPortable)	-	
SONY	PS3(Playstation3)	-	
SONY	Play Station Vita(WiFi)	-	
Sony ericsson(dcm)	Xperia Tablet Z(SO-03E)	Android OS 4.1	

Samsung(dcm)	GALAXY S4(SC-04E)		Android OS 4.2	
Sony ericsson(dcm)	Xperia A(SO-04E)		Android OS 4.1	
LG(dcm)	optimus it(L-05E)		Android OS 4.2	
Sharp(au)	AQUOS PAD(SHT21)		Android OS 4.1	
HTC(au)	HTC J One(HTL22)		Android OS 4.1	
Kyocera(au)	URBANO L01		Android OS 4.2	
HTC(au)	INFOBAR A02		Android OS 4.1	
Sharp(sbm)	AQOUS PHONE Xx(206SH)		Android OS 4.2	
Fujitsu(sbm)	ARROWS A(202F)		Android OS 4.2	
Motorola (sbm)	RAZR M(201M)		Android OS 4.1	
Apple	iPhone 4S		i OS 6	
Apple	iPhone 5		i OS 6	
Apple	iPad 4th generation		i OS 6	
Apple	iPad mini		i OS 6	

※注意：任天堂 3DS、3DS LL ではブラウザからの操作ができません。

■ モバイルバッテリー(USB 給電)対象機器一覧

メーカー	型番	OS	備考
Sony ericsson(dcm)	Xperia Tablet Z(SO-03E)	Android OS 4.1	
Samsung(dcm)	GALAXY S4(SC-04E)	Android OS 4.2	
Sony ericsson(dcm)	Xperia A(SO-04E)	Android OS 4.1	
LG(dcm)	optimus it(L-05E)	Android OS 4.2	
Sharp(au)	AQUOS PAD(SHT21)	Android OS 4.1	
HTC(au)	HTC J One(HTL22)	Android OS 4.1	
Kyocera(au)	URBANO L01	Android OS 4.2	
HTC(au)	INFOBAR A02	Android OS 4.1	
Sharp(sbm)	AQOUS PHONE Xx(206SH)	Android OS 4.2	
Fujitsu(sbm)	ARROWS A(202F)	Android OS 4.2	
Motorola (sbm)	RAZR M(201M)	Android OS 4.0	
Apple	iPhone 4S	i OS 6	
Apple	iPhone 5	i OS 6	
Apple	iPad mini	i OS 6	

※注意：iPad 4th generation は充電できません。