

【UX302NC 動作確認機種一覧】

2018 年 3 月 20 日現在

- ◇ 一覧に無い機種は、動作確認を行っていない機種であり正常に動作しないというものではありません。
- ◇ 一覧の機種は全てクリーンインストール状態で確認しており、お客様の環境において正常動作を保証するものではありません。
(周辺機器の追加やインストールアプリケーション追加などの影響により正常に動作しない場合があります。)

■ PC 接続確認済機種一覧

メーカー	型番		OS	備考
Acer	Aspire	S3-391-F54D MS2346	Windows 10 Home 64 bit	
Acer	ICONIA W510D		Windows 8	
Acer	Aspire 5741	AS5741-H32C/SF	Windows 7 Home Premium SP1 64 bit	
Acer	Aspire one D250	AOD250-Bk83	Windows XP Home Edition SP3	
ASUS	X202E-CT3217	AR5B225	Windows 10 Home 64bit	
ASUS	X301A-RXB980D		Windows 10 Home 64bit	
ASUS	VivoBook S550CM	S550CM-CJ3317	Windows 10 Home 64bit	
ASUS	VivoBook E200HA		Windows 10 Home 64bit	PC をスリープさせる場合は、通信を手動切断した後に行う必要があります。
ASUS	Eee PC	1000H-X	Windows XP Home Edition SP3	
DELL	Latitude 10		Windows 8	
DELL	Latitude E6220		Windows 7 Professional SP1	
DELL	Inspiron M301z		Windows 7 Home Premium SP1 64bit	
DELL	ALIENWARE M17x	P01	Windows 7 Ultimate SP1 64bit	
DELL	Vostro 1550		Windows 7 Home Premium SP1 64bit	
DELL	Studio 1737	PP31L	Windows Vista Home Premium SP1	
DELL	Inspiron mini 910		Windows XP SP3	
FUJITSU	STYLISTIC QH77/J	FMVQ77J	Windows 10 Home 64bit Windows 8.1 64bit Windows 8 64bit	
FUJITSU	LIFEBOOK WU2/B1	FMVWB1U257	Windows 10 Home 64 bit	
FUJITSU	LIFEBOOK A574/H	FMVA05003	Windows 8.1 Pro 64bit	
FUJITSU	LIFEBOOK AH54/E	FMVA54EB	Windows 7 Home Premium SP1 64bit	
FUJITSU	LIFEBOOK SH76/HN	FMVS7HN5S8	Windows 7 Professional SP1 64bit	
HP	ENVY	dv6-7202AX	Windows 10 Home 64 bit	
HP	OMEN by HP 15-ax204TX		Windows 10 Home 64 bit	
HP	HP Pavilion Sleekbook	14-b002au TPN-Q115	Windows 8.1 64bit	
HP	ENVY x2	11-G005tu TPN-P104	Windows 8 32bit	
HP	ProBOOK 4525s	HSTNN-W80C	Windows 7 Professional SP1	
Lenovo	ThinkPad 13	20J1CTO1WW	Windows 10 Pro 64bit	
Lenovo	ThinkPad T410	2522-AP3	Windows 10 Pro 32bit	
Lenovo	G580	2189-DCJ	Windows 10 Home 64bit Windows 8.1 64bit	
Lenovo	IdeaPad Z480	2148	Windows 10 Home 64bit Windows 8 64bit	
Lenovo	ThinkPad 10	20C1S00U00	Windows 8.1 Pro update 32bit	
Lenovo	ThinkPad Tablet2	3679-4DJ	Windows 8 Pro 32bit	
Lenovo	ThinkPad Edge E220s	50384FJ	Windows 7 Professional SP1 64bit	
Lenovo	ThinkPad Edge 13	0197CTO	Windows 7 Home Premium SP1 64bit	

Lenovo	ThinkPad T410i	2516-F7J	Windows 7 Professional SP1 32bit	
Lenovo	ThinkPad X201	3626-FJJ	Windows XP Professional SP3	
NEC	LaVie M LM750/JS6W	PC-LM750JS6W	Windows 10 Home 64bit Windows 8 64bit	
NEC	LaVie L LL750/FS6R	PC-LL750FS6R	Windows 7 Home Premium SP1 64bit	左奥、左手前の USB3.0 ポートで使用する 場合、事前に USB3.0 ホストドライバの アップデートが必要になります。
NEC	LaVie M LM550/FS6W	PC-LM550FS6W	Windows 7 Home Premium SP1 64bit	右奥、右手前の USB3.0 ポートで使用する 場合、事前に USB3.0 ホストドライバの アップデートが必要になります。
NEC	LaVie L LL750/AS6R	PC-LL750AS6R	Windows 7 Home Premium SP1 32bit	左奥、左手前の USB3.0 ポートでは使用 できません。
Panasonic	Let's note CF-NX2	CF-NX2LEABR	Windows 10 Pro 64bit	
Panasonic	Let's note CF-AX2	CF-AX2LEABR	Windows 10 Pro 64bit Windows 8 Pro 64bit	
Panasonic	Let's note CF-RZ4	CF-RZ4CDDJR	Windows 10 Home 64bit	
Panasonic	Let's note CF-B11	CF-B11QWABR	Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8.1 64bit	
Panasonic	Let's note CF-J10	CF-J10PYAHR	Windows 8.1 Pro 32bit	
SONY	VAIO	SVT131A11N	Windows 10 Pro 64bit	
SONY	VAIO	SVE14129CJP SVE141L11N	Windows 10 Home 64bit Windows 8.1 64bit	
SONY	VAIO	SVS15129CJB SVS151C1SN	Windows 10 Home 64bit Windows 8.1 64bit Windows 8 64bit	
SONY	VAIO	VPCEH28FJ/P PCG-71311N	Windows 7 Home Premium SP1 64bit	
SONY	VAIO	VPCCB39FJ/P	Windows 7 Home Premium SP1 64bit	
SONY	VAIO	VGN-FE32B/W	Windows Vista Home Premium SP2	
TOSHIBA	dynabook R632/W0LGS	PR6320LGNNWS	Windows 10 Home 64bit Windows 8.1 64bit	
TOSHIBA	dynabook T552/47GK	PT55247GBHK	Windows 10 Home 64bit Windows 8 64bit	
TOSHIBA	dynabook Satellite T571/W5TE	PT5715TEBGBW	Windows 10 Home 32bit	
TOSHIBA	dynabook Satellite B352	W2CGW	Windows 10 Home 64bit	
TOSHIBA	dynabook R632/W0LGS	PR6320LGNNWS-K	Windows 8.1 64bit	
TOSHIBA	dynabook R632/28FS	PR63228FMFS	Windows 7 Home Premium SP1 64bit	
TOSHIBA	dynabook R632/W 1RFS	PR6321UFMFSW	Windows 7 Home Premium SP1 64bit	
TOSHIBA	dynabook EX/56MRD	PAEX56MLFRD	Windows 7 Home Premium SP1 64bit	
TOSHIBA	dynabook T451/46ER	PT45146ESFR	Windows 7 Home Premium SP1 32bit	左の USB3.0 ポートでは使用できません。 右の USB3.0 ポートで使用する場合は、事 前に USB3.0 ホストドライバのアップデートが 必要になります。
TOSHIBA	dynabook R731/38DK	PR73138DRJK	Windows 7 Professional SP1 64bit	右の USB3.0 ポートで使用する場合は、事 前に USB3.0 ホストドライバのアップデートが 必要になります。
TOSHIBA	dynabook R63/P	PR63PEAA637AD71 PR63PCAA637AD71 PR63PBAA637AD71	Windows 7 Professional SP1 32/64bit Windows 8.1 Pro Update 64bit	※非対応 端末の挿抜により PC がシャットダウンする 場合があります。
TOSHIBA	dynabook TX/66J2	PATX66J2LP	Windows Vista Home Premium SP2	
TOSHIBA	dynabook UX/23JBL	PAUX23JNLBL	Windows XP Home Edition SP3	
Apple	MacBook	A1534	macOS High Sierra 10.13 64bit	プリインストール USB-C - USB アダプタ (純正) 使用
Apple	MacBook Pro	A1286	macOS High Sierra 10.13 64bit	アップグレード
Apple	MacBook Pro	MD102J/A	macOS Sierra 10.12.1 64bit	
Apple	MacBook Pro	MD101J/A	OS X 10.11.6 El Capitan 64bit	

Apple	MacBook Pro	MC372J/A	OS X 10.11 El Capitan 64bit	アップグレード
Apple	MacBook Pro	MC700J/A	OS X 10.10.5 Yosemite 64bit OS X 10.9 Mavericks 64bit	
Apple	MacBook Pro	MC724J/A	OS X 10.10.3 Yosemite 64bit OS X 10.6.7 Snow Leopard 64bit	
Apple	MacBook Air	MD223J/A	OS X 10.9.5 Mavericks 64bit OS X 10.9 Mavericks 64bit	
Apple	MacBook Pro	MC976J/A	OS X 10.8.5 Mountain Lion 64bit OS X 10.8 Mountain Lion 64bit	
Apple	MacBook Air	MD231J/A	OS X 10.8.2 Mountain Lion 64bit	
Apple	MacBook Pro	MD103J/A	OS X 10.7.4 Lion 64bit	
Apple	MacBook Air	MC503J/A	OS X 10.6.5 Snow Leopard 64bit	
Raspberry Pi	Raspberry Pi3	Model B	Linux OS: Raspbian GNU/Linux 9.1 Kernel: Linux raspberrypi 4.9.59-v7	端末・OSの設定についてはお問い合わせください。